

Verlegeanleitung für Fußbodenpaket

Vorbereitung

1. **Prüfen Sie den Untergrund:** Der Untergrund sollte sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
2. **Material bereitstellen:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien und Werkzeuge bereit haben. Dazu gehören die Fußbodenbretter (2,05 m lang), Unterkonstruktionsholz, Abstandshalter, Mäusegitter, und die notwendigen Werkzeuge zum Schneiden und Befestigen.

Unterkonstruktion

1. **Platzierung der Unterkonstruktion:**
 - Die Unterkonstruktionshölzer müssen in einem Abstand von maximal 50 cm (Mitte-Mitte) zueinander verlegt werden.
 - Die Verlegung muss in Waage erfolgen. Unter die Unterkonstruktionsleisten sollte eine Mauersperrbahn (Dachpappe / Granulat-Schutzrolle) gelegt werden.
 - Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion seitlich geöffnet ist, um eine ausreichende Unterlüftung zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür keinen Rahmenbau, sondern platzieren Sie die Hölzer so, dass Luftzirkulation ermöglicht wird.
 - Anschließend wird der Bausatz auf die Unterkonstruktion montiert.
2. **Belüftung:**
 - Um das Eindringen von Nagetieren zu verhindern, dichten Sie die seitlichen Öffnungen der Unterkonstruktion mit Mäusegitter ab.

Verlegung der Fußbretter

1. **Ausrichtung:**
 - Die Verlegerichtung der Fußbodenbretter sollte entgegengesetzt der Unterkonstruktion verlaufen.
 - Die Bretter werden endlos verlegt, d.h., die Stöße der Bretter sollten nicht in einer Linie liegen, sondern mit einem Mindestversatz von 30 cm.
 - D.h. der Verschnitt der ersten Reihe sollte mit in die zweite Reihe integriert werden u.s.w.
2. **Verlegung:**
 - Beginnen Sie in einer Ecke des Raumes und legen Sie das erste Brett mit der Nut zur Wand. Lassen Sie dabei einen Abstand von mindestens 1 cm zur Wand, um Materialausdehnungen zu ermöglichen.
 - Die Fußbretter werden in entgegengesetzter Richtung zur Unterkonstruktion verlegt. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität.
 - Verwenden Sie Abstandshalter, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Brettern und der Wand zu gewährleisten.
 - Verschrauben Sie die Bretter jeweils zweimal in der Breite mit selbstvorbohrende Schrauben 4x40 mm auf der Unterkonstruktion fest an der Unterkonstruktion, wobei die zweite Verschraubung in der Breite

jeweils nachträglich erfolgen kann, um die nächsten Dielen anlegen zu können.

Abschlussarbeiten

1. Letzte Reihe:

- Messen Sie die letzte Brettreihe genau aus und schneiden Sie sie bei Bedarf zu, damit sie passt. Auch hier ist der Wandabstand von 1 cm zu beachten.

2. Übergänge und Sockelleisten:

- Bringen Sie Übergangsschienen an Türübergängen und Sockelleisten entlang der Wände an, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. (Bauseitig zu beschaffen)

3. Endkontrolle:

- Überprüfen Sie den gesamten Boden auf fest sitzende Bretter und gleichmäßige Abstände.
- Entfernen Sie alle Abstandshalter und reinigen Sie den Boden von eventuellem Schmutz und Staub.

Empfehlung: Um Verschmutzungen direkt an der Holzoberfläche zu vermeiden, empfehlen wir die Oberflächenbehandlung mit einem Hartwachs, welches wir ebenfalls im Lieferprogramm haben.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr neuer Fußboden ist nun verlegt und bereit für die Nutzung. Achten Sie darauf, den Boden regelmäßig zu pflegen, um seine Lebensdauer zu verlängern.