

Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe werden alle vorherigen Versionen gelöscht. Stand:
01.01.2020

Anleitung Aslon®-Gummiprodukte Anleitung zur Verarbeitung von Gummifliesen für SPIELPLATZ-Zwecke

Oberfläche:

Achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Wenn der Untergrund nicht aus Beton besteht, wenden Sie sich bitte an Aslon Rubber

Drainage:

Alle Gummifliesen sind wasserdurchlässig. Sorgen Sie stets für eine ordnungsgemäße Entwässerung unterhalb der Gummifliesen. Wenn die Fliese ständig unter Wasser steht, sollte dies die Lebensdauer des Gummis nicht beeinträchtigen. Die Lebensdauer des Klebers könnte sich jedoch verkürzen. Beim Verkleben des Produkts darf das Entwässerungssystem nicht verschlossen werden. In Richtung Dachrinne bzw. Gefälle kleben.

Produktmerkmale:

Gummigranulatprodukte dürfen eine Größentoleranz/Einfluss von maximal 2 % und eine Dickentoleranz von maximal 5 % aufweisen. Gummigranulatprodukte werden aus recyceltem Gummi hergestellt, der Ruß enthält, der als schwarzer Farbstoff wirken kann.

Werkzeuge:

Verwenden Sie das richtige Werkzeug wie einen geraden Streifen oder ein Lineal, eine Handsäge oder Stichsäge mit groben Zähnen (Motor mit niedriger Drehzahl), ein Stanley-Messer oder ein ähnliches Messer. Benutzen Sie niemals Winkelschleifer, Kappsägen oder Sägetische.

Verlegen des Produkts:

- Sorgfältig abmessen (nicht zu eng, da sich Fliesen durch Feuchtigkeitsaufnahme ausdehnen und durch Witterungseinflüsse schrumpfen können)
- Halten Sie das Lineal oder den Streifen auf dem Abschnitt, den Sie benötigen
- Befeuchten Sie die Schneide des Messers
- Sägen/schneiden Sie die geraden Stücke mit einer Handsäge, Stichsäge oder einem Stanley-Messer
- Verwenden Sie zum Schneiden von Mustern vorzugsweise eine Stichsäge
- Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung von Kunstrasenfliesen immer die Pfeile auf der Unterseite der Fliesen

Kleben:

- Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 8°C betragen
- Kleben Sie alle Gummifliesen an den Nähten fest
- Kleben Sie die Gummifliesen oder -matten in die Rillen des Bodens
- Der Abstand zwischen den Nuten, die nicht verklebt werden sollen, darf maximal 8 cm betragen
- Matten sollten vor dem Verkleben trocken sein und auf einem trockenen und staubgeschützten Untergrund zusammengeklebt werden
- Kleben Sie in Richtung der Dachrinne oder entlang des Gefälles

Wartung:

- Staubsaugen, fegen
- Schrubber oder Polier-/Reinigungsmaschine
- Hochdruckreiniger (keinen Schmutzkillerkopf verwenden)
- Handreinigungsmittel (harte Bürsten und Seife)

Hinweis: Reinigungsmittel sind erlaubt, sofern ätzende Mittel vermieden werden

Tragen/verwenden Sie bei der Verarbeitung der Produkte stets die richtige Schutzausrüstung.

Wenn Sie weitere Informationen zu Reinigungsprodukten benötigen, wenden Sie sich bitte an Aslon Rubber.